「EPSON Easy Photo Print」、「EPSON ProLab Print」を Windows Me / 98 SE 環境でご使用のお客様へ

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品のプリンタドライバと、古いバージョンの「EPSON Easy Photo Print」、「EPSON ProLab Print」との組み合わせでは、下記の現象が発生します。

対象ソフトウェア

- ・ EPSON Easy Photo Print バージョン 1.30 未満
- EPSON ProLab Print バージョン 1.10 未満 (PX-G5000、PX-G920 に対応)

<バージョンの確認方法>

- ・ 各ソフトウェア画面上部のメニューから [ヘルプ] [バージョン情報] の順にクリックしてください。
- ・ 各ソフトウェア画面上部のメニューから [ヘルプ] ー [EPSON Easy Photo Print について] または [EPSON ProLab Print について] の順にクリックしてください。


現象

上記ソフトウェアと本製品のプリンタドライバを組み合わせてご使用になりますと、ソフトウェア終了時にエラーとなり、パソコンの再起動が必要となります。

· Windows Me



Windows 98 SE



お願い

申し訳ございませんが、新しいバージョンのソフトウェアをインストールしてください。

「EPSON Easy Photo Print」は本製品のソフトウェア CD-ROM に収録されているバージョンをインストールしてください。「EPSON ProLab Print」は、Web サービス「MyEPSON」よりダウンロードしてインストールしてください。

ソフトウェアのダウンロードサービスについて

会員制情報提供サービス「MyEPSON」では常に最新のソフトウェアと各種情報をご提供しておりますので、定期的にご覧いただくことをお勧めいたします。

● 会員制情報提供サービス「MyEPSON」 http://myepson.i-love-epson.co.jp/myepson.html



410415500